

7. Daglig bruk av gårdstanken

Før melking av første mål starter, kontrollerer at tanken er vasket innvendig og at den er tom for vann.

7.1 Kjøling av melken

I HOVEDMENY 1 er det 4 funksjoner for kjøling av melken:

- **F1** - Kjøling er termostatstyrt, røring kontinuerlig.
- **F2** - Kjøling termostatstyrt. I perioden hvor kompressoren står vil røreverket gå 2 min. for hvert kvarter (fabrikkinnstilling).
- **F3** - Beregnet for små melkemengder. Kompressoren går 3 min. (fabrikkinnstilling), står i 15 min. går så i 3 min. står i 15 min. osv helt til temperaturen er kommet ned til utslag termostat. Den går da til stilling F2 som er driftstillingen for neste mål. Er melkemengden svært liten kan en gjenta stilling F3 ved neste mål.
- **F4** - Smartkjøling. Denne er beregnet for robotmelking. Denne kan benyttes ved vanlig melking hvis tanken for øvrig er ordnet for dette.

7.2 Vask av tanken

I HOVEDMENY 2 vil en starte vasken ved å trykke **F1**. Forutsetter at vann er tilkoblet og slanger til vaskemiddel er tilkoblet. Minimum vannmengde på hovedvask skal være 25 l.

F2 og **F3** er tvangskjøring av vaskemiddelpumper. Dette er spesielt for å fylle opp slangen og samtidig kunne sjekke om pumpene tar opp riktig mengde vaskemiddel.

OBS: Når en av tastene for å starte et program trykkes inn vil en alltid få et spørsmål om du vil starte dette program. For å kvittere for dette trykkes ENTER. ENTER-knappen må holdes inn i min. 3 sek for at programmet vil starte.

7.3 Visning av temperatur i displayet

Når et program er startet og ingen alarmer vises vil en ved å trykke på knappen *SHIFT* få temperaturen med store tall midt i displayet. Denne forsvinner automatisk ved berøring av hvilken som helst tast eller hvis det kommer en alarm.

7.4 Alarmer

Alarmer kommer og disse er som regel til BONDE. Det er viktig å registrere disse å gjøre nødvendige tiltak f.eks. feil med vask, kaldt vann, feil på kjølingen o.s.v.

Alarmene til BONDE kvitteres ut ved følge instruksene på displayet. Først **F7** og deretter koden, som for bonden er **123**. Er det flere alarmer må dette gjentas til alle er fjernet.

Forøverig vises til manualen for hele styringen. Teksten i displayet er slik oppbygd at ved å følge de henvisninger som kommer frem vil en i de fleste tilfeller kunne utføre de operasjoner en ønsker.

Når tidligere omtalte punkter er utført og funnet i orden, er tanken klar for bruk. Ønsket program for drift av tanken velges ved å trykke på en av funksjonsknappene på styreenheten.

Vedrørende valg av kjøreprogram vises til instruksjoner gitt av meieriselskapene.