

## Daglig bruk av gårdstanken

Kontroller at tanken er vasket innvendig, og at den er tom for vann før melking av første mål etter vask starter.

**OBS: Når en av tastene for å starte et program trykkes inn, vil en alltid få et spørsmål om du vil starte dette program. For å kvittere for dette trykkes ENTER. ENTER-knappen må holdes inn i min. 3 sek for at programmet skal starte**

### 7.1 Kjøling av melken

Følgende kjøleprogramm finnes.

- **Hovedmeny 1.**  
**F1 – SMART-KJØLING.** Denne stillingen anbefales brukt i til nedkjøling under alle forhold. Ved start vil røreverket gå i 2 minutter før kompressoren starter. Dette for å utligne temperaturen i melken. Kompressoren vil da starte hvis temperaturen er over 4 °C. Når kompressoren er startet vil viftemotoren over kompressoren starte og stoppe med varierende intervall. Når det er lite melk i tanken, og temperaturen kommer ned mot utslagstemperatur, vil stopp og start skje med svært korte intervall. Dette er for å holde et konstant trykk i kjøleanlegget som igjen reduserer faren for is i tanken.
- **I HOVEDMENY 2 finnes de gamle kjøleprogrammene F1-F2-F3.** Disse kan benyttes, men påse at riktig program til riktig melkemengde benyttes . Viftemotorene vil også her gå med variable intervall. Kan ikke benyttes på tanker med 2 kompressorer. (50AL og større)
- I hovedmeny 2 er er det en funksjon **F4- Vaskekjøling.** Dette er en funksjon for å kjøle ned fordampnerplate i tanken etter vask, hvis det er benyttet varm etterskylling og dette er utført like før melking.

### 7.2 Vask av tanken

I **HOVEDMENY 1** vil en starte vasken ved å trykke **F2**. Forutsetter at vann er tilkoblet og slanger til vaskemiddel er tilkoblet. Minimum vannmengde på hovedvask skal være 25 l.

I **HOVEDMENY 4** kan vaskemiddelpumpene tvangskjøres ved å trykke **F3 og F4** . Dette er for å fylle opp slangene ved skifte av kanner for vaskemiddel og samtidig kunne sjekke om pumpene tar opp riktig mengde vaskemiddel.

### 7.3 Visning av temperatur i displayet

Når et program er startet og ingen alarmer vises vil en ved å trykke på knappen *SHIFT* få temperaturen med store tall midt i displayet. Denne forsvinner automatisk ved berøring av hvilken som helst tast eller hvis det kommer en alarm.

### 7.4 Alarmer

Alarmer kommer og disse er som regel til BONDE. Det er viktig å registrere disse å gjøre nødvendige tiltak f.eks. feil med vask, kaldt vann, feil på kjølingen o.s.v.

Alarmene til BONDE kvitteres ut ved følge instruksene på displayet. Først **F7** og deretter koden, som for bonden er **123**. Er det flere alarmer må dette gjentaes til alle er fjernet.

**Tvangskjøring.** Hvis automatikken ikke skulle fungere, kan både kjøling og vask tvangskjøres. Se pkt.10 i bruksanvisningen for tanken.